Ergänzungen zum Fallschirm – Handbuch RE – 5 L

Blatt 1: (0) Ausgabedatum ergänzen

Juli 1997 / Änderungsstand Dezember 1999

Blatt 4: (1) Text ergänzen

Die Rettungsfallschirme RE – 5 L Serie 4 und Serie 5 werden auf Wunsch auch nur mit einer manuellen Öffnungsmöglichkeit ausgerüstet. Die Bauteile Aufzugsleine, Schutzhülle, Seil mit Schlaufe und Notaufzugsseil werden nicht mitgeliefert.

Für diese Rettungsfallschirme treffen die im Handbuch beschriebenen Hinweise zur automatischen Öffnung über Aufzugsleine nicht zu.

Blatt 7: (2) Text streichen

Rückenpolster und abnehmbares Sitzkissen (wahlweise) *Text ergänzen*

- ein Rückenpolster mit einer sich auf der Innenseite befindenden Tasche für das Kontroll- und Packnachweisheft
- ein abnehmbares Sitzkissen

(3) Änderung

links streichen, rechts eintragen

Text ergänzen

 eine Bandführung für den Kabelschutzschlauch (Seil mit Schlaufe) mit einem Haft-/Flauschband-Verschluß

Blatt 13: (4) Text ergänzen

Bei diesen und den nachfolgenden Arbeiten (Einschlaufen der Fangleinen) ist darauf zu achten, daß die Fangleinen nicht mit dem am Boden des Verpackungssackes befindlichen Haftbändern in Berührung kommen, da dadurch die Fangleinen beschädigt werden können.

Blatt 16: (5) Text ergänzen

Die Enden der Bandführung an der rechten Seite des Verpackungssackes werden um den Kabelschutzschlauch bzw. um die Schutzhülle gelegt und mittels des Haft-/Flauschband-Verschlusses geschlossen.

(6) Text ergänzen

... an der Verbindungsstelle Aufzugsleine / Seil mit Schlaufe in die Flachgummischlaufe und danach ...

(7) Text ändern

Schlaufe streichen, Bandführung für den Kabelschutzschlauch eintragen

Blatt 19: (8) Text ändern

Jahresnachprüfung streichen, Nachprüfung der Wartung eintragen

Blatt 21: (9) Text ändern

- ... Nachprüfschein... steichen,
- ... Prüfbericht für Rettungsfallschirme (Nachprüfung der Wartung) oder durch einen Prüfschein JAA Form One (Nachprüfung nach großen Änderungen oder Reparaturen, nach Rettungssprüngen) ... eintragen