

Fa. Heinrich Mertens

Aufrüstung eines 12-82/23 RI mit SITZKISSEN – P/N 903083-101

Untere Hälfte des Rückenpolsters hochklappen (siehe Abb. 1).



Abb.1



Abb. 2
Sitzkissen bündig an der
Fallschirmunterkante anlegen.

Fa. Heinrich Mertens

Klappe an der Verpackung befestigen.



Abb. 3

Rückenpolster zurückklappen, wobei auf glatte Übergänge Sitzkissen – Rückenpolster zu achten ist (Abb. 4).



Abb. 4

Fa. Heinrich Mertens

Die Beingurte durch die Schlaufen des Sitzkissens fädeln und durch den Beinausschnitt nach vorn führen. Darauf achten, dass das Gurtpolster glatt anliegt und der linke Gurt zur linken Seite geführt wird, entsprechend beim rechten Gurt verfahren (Abb. 5 + 6).



Abb. 5



Abb. 6

Fa. Heinrich Mertens

Das umgerüstete, einsatzbereite Gerät (Abb. 7)



Abb. 7